



Настройка приставок mag250/Aura HD

Для настройки Telecola.tv на приставках Mag250/Aura HD, в первую очередь, необходимо прописать адрес портала. Для этого:

1. Нажимаете на ПДУ кнопку **Setup**, чтобы зайти в **Системные Настройки**:



2. Выбираете пункт **Серверы** и переходите в раздел **Порталы**:



3. Набираете в поле **Портал 1 URL** адрес: iptv.telecola.tv
4. Вводите номер лицевого счета и пароль:

telecola Среда, 25.12.2019 12:36

Проверка лицевого счета

Уважаемый абонент! Для активации приставки, пожалуйста, введите номер вашего лицевого счета и пароль, а затем нажмите кнопку «ОК» на пульте.

Лицевой счет:

Пароль:

ОК Продолжить

5. После ввода данных нажимаете **ОК** на пульте ДУ. Появится сообщение **Успешно сохранено**. Выходите обратно в системные настройки (кнопка **Exit**) и выбираете пункт **Перезагрузка портала**.
6. Если всё сделано правильно - появится окно **Авторизация** для ввода **Логина** и **Пароля**.
7. Введите Логин и Пароль и нажмите **ОК**.

Приятного просмотра!